



Firefly Spot 16 LED Dynamo Multifonction

Le spot FIREFLY utilise une dynamo sans balai à 3 phases générant de l'électricité pour charger sa batterie interne de 800mAh Ni-Mh et 3,6 V. En plus du rechargement par la dynamo, la FIREFLY peut être rechargée par un câble USB fourni ou par une prise secteur AC de 5 V vendu séparément. L'énergie qui est stockée dans la batterie interne permet d'alimenter les 16 LEDs blanches puissantes ainsi que les 3 Leds rouge.

Fonctions du produit:

- Rechargement de la batterie interne par dynamo ou par câble USB fourni
- Interrupteur pour les différents modes d'éclairage : 16 leds blanches en mode basse consommation, 16 leds blanches ultra éclairantes, 3 leds rouges en continues et 3 leds rouges en mode clignotant
- Indicateur de charge lorsque la batterie est pleine
- Complètement chargée, la batterie permet d'éclairer pendant 12 heures avec les 16 leds en basse consommation ou 150 minutes avec les 16 leds super éclairantes.
- Résistant à la pluie

Caractéristiques du produit :

- Rechargement de la batterie par une dynamo intégrée
- Rechargement par câble USB fourni.
- Led ultra éclairantes > 60 lm
- Dynamo générant peu de bruit lors de la rotation
- Design unique et esthétique
- Plusieurs systèmes de fixation du spot
- Aimants sur le dos du spot pour fixer facilement le spot
- La poignée d'attache du spot peut se fixer et s'enlever facilement du spot

MODE D'EMPLOI

Chargement:

A. Dynamo

Débloquez la dynamo et tournez la dynamo à une vitesse de 3 tours par seconde pour recharger la batterie du FIREFLY. Un indicateur de charge (led rouge) va s'allumer lorsque vous rechargez le spot. Lorsque la batterie est chargée, la led de l'indicateur de charge devient verte.

B. Câble USB

Branchez le connecteur DC du câble USB dans le port DC du spot FIREFLY. Branchez le port USB du câble dans le port USB de votre ordinateur. Un indicateur de charge (led rouge) va s'allumer lorsque vous rechargez le spot. Lorsque la batterie est chargée, la led de l'indicateur de charge devient verte. Une prise secteur AC 5 volts est disponible en option pour recharger intégralement la batterie. Contactez votre magasin.

Eclairage:

Appuyer sur l'interrupteur pour obtenir l'éclairage 16 leds blanches en mode basse consommation, appuyez à nouveau pour obtenir l'éclairage avec les 16 leds blanches ultra éclairantes, appuyez à nouveau pour obtenir l'éclairage avec les 3 leds rouge en continues et appuyez une dernière fois pour obtenir l'éclairage avec les 3 leds rouge en mode clignotant. Pour éteindre, appuyer une dernière fois.



Comment suspendre votre spot ?

Pour pouvoir suspendre votre spot 16 leds, fixez la poignée sur le spot et fixez le crochet sur la poignée lorsque vous en avez besoin

Comment fixer votre spot sur une surface lisse ?

Le spot FIRFLY a trois aimants situés au dos du spot. Les aimants permettent de fixer le spot facilement sur une surface lisse métallique

Remarques

- Toujours tourner la dynamo du spot de façon constante Si vous tournez trop longtemps cela va réduire le courant et allongée le temps de charge de la batterie. .
- Ne pas laisser le spot dans une température trop chaude ou dans des conditions trop humide
- Afin de prolonger la durée d'utilisation de votre spot 16 LEDs :
 1. Rechargez le produit avec la dynamo au moins une fois par mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
 2. Lorsque la batterie est intégralement charge, ne pas recharger avec la dynamo pendant plus de 5 minutes.
 3. Lorsque la batterie est vide, il est nécessaire de laisser charger au moins pendant 15 minutes
- Jamais éclairer directement dans les
- Eteignez la lumière lorsque vous rechargez la batterie interne.

Caractéristiques techniques

Item	quantité	Unité de mesure
<i>Puissance de la lumière</i>		
16 LED basse consommation	19	LM
16 LED ultra éclairantes	60	LM
<i>Temps de rechargement complet avec le port USB</i>	5	Heures
<i>Temps d'éclairage avec la batterie pleine</i>		
16 LED basse consommation	12	Heures
16 LED ultra éclairantes	150	Minutes
3 LED	14	Heures
3 LED flash	28	Heures
<i>Temps d'éclairage après 1 minutes de dynamo</i>		
16 LED basse consommation	25	Minutes
16 LED ultra éclairantes	5	Minutes
3 LED	25	Minutes
3 LED flash	45	Minutes
<i>Voltage</i>	5-5,2	Volt
<i>Batterie</i>	3,6 Volt	Ni-MH
	800	mAh

Instruction pour changer la batterie

Ce produit contient une batterie rechargeable NI-MH de 3.6 Volt 800 mAh. Elle peut être remplacée lorsque la batterie est hors d'usage à la fin de vie. La batterie est positionnée dans le compartiment qui se situe au dos du spot 16 LEDs FIREFLY. Dévissez les vis, débranchez le câble de la batterie. Une fois que vous avez enlevé la batterie, veuillez l'a jeter uniquement dans un borne de recyclage pour piles et batterie.

